



## Handlinger, der skal udføres under det regelmæssige eftersyn

Sektionsopdelte **UniPro-**, **UniPro NANO80-**, **UniTherm-** og **Prime-**garageporte med **MOTO-**motor

- Identifikation af døren** – bekræft dørens type/model, kontrollér serienummeret.
- Bekræft dørens skiltning**, advarselmærkater. Udskift dem, hvis de mangler.
- Bekræft garantiarket** – gyldighed, aktuelle angivelser.
- Kontrollér, om døren er monteret korrekt**, kontrollér monteringskruernes tilstand, drevskinnen samt skinnerne og hængslerne. Kontrollér, om hængslerne er monteret i overensstemmelse med installations- og betjeningsvejledningen, og om der er den nødvendige frihøjde mellem panelerne, så porten fungerer korrekt.
- Kontrollér, at fjedrene er installeret**, deres tilstand og deres spænding, og juster dem, hvis det er nødvendigt.
- Smør fjedrene** (et halvfast fedtstof anbefales, f.eks. Würth HSW 100)
- Kontrollér, at sikkerhedsanordningerne er intakte** – træf foranstaltninger for at forhindre brud på et kabel eller en fjeder.
- Visuel inspektion af panelernes tilstand**, vær særligt opmærksom på eventuelle skader.
- Kontrollér skinnevalsernes tilstand**, og sørg for, at de roterer jævnt under åbning og lukning af porten.
- Visuel inspektion** af skinnernes tekniske tilstand.
- Smør hængselleddet og skinnevalserne** med et halvfast fedtstof, f.eks. Würth HSW 100.
- Kontrollér, om kablerne er trukket rigtigt**, deres spænding og deres tekniske tilstand. Hvis der er synlige skader (f.eks. bøjede kabler, ødelagte tråde eller korrosion), skal kablerne udskiftes.
- Kontrollér tætningernes tilstand**, og udskift dem, hvis der er synlige skader.
- Kontrollér den nederste pakning**, og sørg for, at vandet fjernes korrekt.
- Kontrollér, om låsen fungerer korrekt** (hvis det er relevant).
- Kontrollér, om den automatiske driftsenhed er monteret korrekt**.
- Kontrollér, om den automatiske driftsenhed fungerer korrekt**, kontrollér justeringen af grænseafbryderen.
- Kontrollér kædehjulenes/remmens spænding**.
- Udfør en test af overbelastningssikkerhedsenheden**. Sørg for, at systemet til registrering af forhindringer fungerer i overensstemmelse med kravene i EN 12453-standarden.
- Kontrollér andre sikkerhedsanordninger** – fotoceller, portlågens åbningssensor (hvis det er relevant).
- Kontrollér den automatiske driftsenheds frakoblingssystem**.
- Kontrollér, at fjernbetjeningen fungerer**, og udskift batterierne, hvis det er nødvendigt.
- Aflæs antallet af cyklusser, og skriv det ned i garantiskemaet**. Hvis døren overstiger 20.000 cyklusser, skal du bestille udskiftning af fjedre og kabler (antallet af cyklusser opgøres fra datoen for det forrige forår og udskiftning af kabel).
- Fjern eventuelle uregelmæssigheder i forbindelse med betjeningen af porten, der konstateres under inspektionen**, eventuelle skader på komponenter, der kan påvirke sikkerheden ved brug, skal udbedres.

Dette dokument overholder kravene i de gældende standarder og anbefales af designafdelingen hos WISNIOWSKI.