


Замок Autotronic HB
Схема вариантов подключения кнопок временной функции



⁽¹⁾ – Кнопки для этой функции идут в комплекте с кнопкой деактивации.