



## Rozsah úkonů prováděných při pravidelné technické prohlídce

Segmentová garážová vrata **UniPro, UniPro NANO80, UniTherm, Prime** s pohonem **MOTO**.

- [ ] **Identifikovat vrata** - ověřit typ / model vrat, sériové číslo.
- [ ] **Ověřit označení vrat**, výstražné nálepky, v případě zjištění jejich absence - doplnit.
- [ ] **Zkontrolovat záruční list** - platnost, provedené záznamy.
- [ ] **Zkontrolovat správnost montáže vrat**, zkontrolovat stav upevňovacích šroubů: kolejnice pohonu, vodící lišty, závěsy.  
Zkontrolovat, zda jsou závěsy namontované v souladu s Návodem k instalaci a obsluze a zda jsou mezi panely požadované vůle nutné ke správnému provozu.
- [ ] **Zkontrolovat upevnění pružin**, jejich stav a správné napětí - v případě nutnosti seřadit.
- [ ] **Namažte pružiny**. K mazání pružin použít polotuhé mazivo, např.: HSW 100 fi rmy Wurth.
- [ ] **Zkontrolovat stav zabezpečení** - proti přetržení lanka a prasknutí pružiny.
- [ ] **Vizuálně zkontrolovat stav panelů**, věnovat pozornost případným poškozením.
- [ ] **Zkontrolovat stav pojezdových válečků**, zda se při zavírání a otevírání pohybují bez odporu.
- [ ] **Vizuálně zkontrolovat** technický stav vodících lišt.
- [ ] **Závěsné spoje, pojezdové válečky** - namazat polotuhým mazivem, např. HSW 100 fi rmy Wurth.
- [ ] **Zkontrolovat správné navinutí lanek**, jejich napětí a technický stav. V případě viditelných poškození jako jsou ohnutí, prasklé dráty, koroze - je třeba lanka vyměnit.
- [ ] **Zkontrolovat stav těsnění**, v případě viditelných poškození - vyměnit.
- [ ] **Zkontrolovat, zda je v oblasti dolního těsnění** zajištěn volný odtok vody.
- [ ] **Zkontrolovat správné fungování zámku** (pokud je instalován).
- [ ] **Zkontrolovat stabilitu upevnění automatu**.
- [ ] **Zkontrolovat správnou funkci automatu**, ověřit nastavení koncových spínačů.
- [ ] **Zkontrolovat napětí hnacího řetězu/pásu**.
- [ ] **Provést test ochrany proti přetížení**. Je nutné potvrdit, že systém detekce překážek je shodný s požadavky normy EN 12 453.
- [ ] **Zkontrolovat ostatní ochrany** - fotobuňky, čidlo otevření průchozích dveří (pokud je instalováno).
- [ ] **Zkontrolovat systém rozpojení automatu**.
- [ ] **Zkontrolovat činnost dálkového vysílače ovládání**, v případě nutnosti vyměnit baterie.
- [ ] **Odečíst a zapsat do záručního listu počet cyklů**. Pokud vrata uskuteční počet cyklu vyšší než 20 000, doporučit výměnu pružin a lanek (počet cyklů počítaný od předchozí výměny pružin a lanek).
- [ ] **Veškeré nedostatky v provozu vrat a poškození prvků ohrožující bezpečnost**, které byly zjištěny při prohlídce, je třeba bezpodmínečně odstranit.

**Dokument splňující požadavky norem, doporučený konstrukčním oddělením společnosti WISNIOWSKI.**